



# A.D.B.

ADITIVO PARA  
SISTEMAS SCR



Formatos: 250ml, 1L

Protege y limpia los inyectores de AdBlue y catalizadores SCR sucios, evitando así la pérdida de rendimiento y/o averías en el motor. Evita la aparición de cristales en SCR.

Se recomienda un uso continuo para prevenir suciedad y mantener limpios los inyectores de AdBlue y catalizadores SCR. No se debe utilizar en sistemas en los que la inyección de AdBlue se realice con presión neumática. Aplicar en caso de inyectores SCR contaminados o sucios.

## PROPIEDADES

- Protege los inyectores de AdBlue y catalizadores SCR de la suciedad.
- Limpia los inyectores de AdBlue y catalizadores SCR sucios.
- Evita la formación de cristales en el sistema SCR
- Previene que los inyectores de AdBlue se atasquen.

## MODO DE USO

Aplicar en caso de inyectores SCR sucios. Mediante la botella con sistema dosificable, presionar sobre el envase y rellenar la parte superior hasta la dosis deseada. Añadir el producto al depósito de AdBlue del vehículo antes de repostar AdBlue (NO añadir al combustible).

## DOSIFICACIÓN

Una botella de 250ml es suficiente para 120L de AdBlue. La dosis recomendada es 25ml para hasta 12L de AdBlue. En el dosificador del envase se indica la cantidad en mililitros, no los litros que va a tratar. El envase de 1L no tiene sistema de dosificación.

## DATOS TECNICOS

| PARAMETROS            | NORMA       | VALOR OBTENIDO |
|-----------------------|-------------|----------------|
| Color                 | Visual      | Incoloro       |
| Aspecto               | Visual      | Líquido        |
| Densidad a 15°C, g/ml | ASTM-D-1298 | 1,005          |
| pH                    | ASTM-D-92   | ± 10           |

## FORMATOS Y ENVASES

|        |       |                             |            |
|--------|-------|-----------------------------|------------|
| A.D.B. | 250ml | Envase plástico dosificable | 12 x 250ml |
| A.D.B. | 1L    | Botella plástico            | 8 x 1L     |

### LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain  
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - [www.lancar.es](http://www.lancar.es)